

# RAPTOR®

## ANLEITUNG MDF PLATTEN



### Gesundheits- und Arbeitsschutz:

Bei der Handhabung / Vorbereitung von MDF Platten empfehlen wir die Verwendung von Schutzbrillen und Handschuhen.

### Empfohlene Produkte:

- RAPTOR® Kit: RLB/S4, RLT/S4
- Tiger Seal Dichtmasse
- Polyester Holz Füller
- Rolle



### 1. OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Oberfläche muss sauber und trocken sein. Jeglichen Staub und lose Teilchen entfernen. Verrottetes Holz und Splitter vollständig entfernen. Füllen Sie Unebenheiten mit einem Polyester Holzfüller auf und beenden Sie den Vorgang gemäß Anweisungen des Herstellers.



### 2. SCHLEIFEN

Das Holz leicht abschleifen mit einem feinen Schleifpad. Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger, und mit einem feuchten Tuch, und lassen Sie das Holz trocknen. Für zusätzlichen Schutz können Sie U-POL TIGER SEAL Dichtmasse dort auftragen wo die Platten aneinander stoßen. Dichtmasse entsprechend Herstellervorgaben trocken lassen.



### 3. ABDECKEN

Alle Flächen abdecken wo RAPTOR nicht aufgetragen werden soll.



### 4. RAPTOR ANMISCHEN

RAPTOR in Übereinstimmung mit der Anleitung EINFÜLLEN-SCHÜTTLEN-AUFSPRÜHEN auftragen. Das RAPTOR Mischungsverhältnis beträgt 3:1. Die RAPTOR Flaschen enthalten 711ml der Schutzlackierung mit ausreichend Platz für 237ml Härter. Ein Messbecher zur Abmessung der korrekten Härtermenge ist enthalten.



### 5. SCHÜTTELN

Flasche 2 Minuten gründlich! schütteln bzw. Gemisch im Messbecher sehr gut durchrühren.



### 6. ROLLEN

Flascheninhalt in eine zum Rollen geeignete Farbwanne füllen. Verwenden Sie für eine optimale Abdeckung eine Rolle mit grober Struktur oder einen Pinsel die für raue Oberflächen geeignet sind.



### 7. ZUSÄTZLICHE SCHICHTEN

Besser 2-3 dünne Schichten als eine dicke auftragen. Wenn Sie mehr als eine Schicht auftragen auf 60 Minuten Zwischenabluftzeit zwischen den Schichten achten.



### 8. DECKLACKIERUNG

RAPTOR kann mit den meisten modernen Decklacksystemen überlackiert werden. Lassen Sie RAPTOR 24 Stunden trocknen, dann mit feinem Schleifpad anschleifen, reinigen, Decklack oder Klarlack auftragen.



### 9. TROCKNUNGSZEITEN

Lassen Sie RAPTOR gemäß Anleitung trocknen. Staubtrocken: 1 Stunde. Leichte Belastung: 2-3 Tage. Normale Belastung: 7 Tage.



### 10. REINIGUNG DER AUSTRÜSTUNG

Reinigen Sie Rolle, Ausrüstung und Sprühnebel mit Lackverdünner oder anderen Reinigern auf Acetonbasis, bevor RAPTOR vollständig ausgehärtet ist.

*Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf dem gegenwärtigen technischen Wissen und es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um die Eignung des Produkts für den beabsichtigten Zweck sicherzustellen.*

