

RAPTOR®

AÉROSOL 2K RAPTOR POUR REVÊTEMENT DE JANTES



Pour de meilleurs résultats sur du métal exposé, appliquez d'abord l'apprêt Époxy Anti-Rouille RAPTOR.



NETTOYAGE

Retirez la roue et utilisez un karcher pour la nettoyer soigneusement. Enlevez la saleté et contaminations sur la surface et à l'intérieur de la jante.



PONÇAGE

Avant de poncer, retirez les plombes des roues (inutile si vous travaillez sur un pneu monté). Masquez la valve. Dégraissez avec WIPE#6 (WIPE/AL) et poncez la surface jusqu'à la peinture du fabricant avec un grain abrasif P180-P220. Utilisez un tampon de dépolissage rouge pour les contours et endroits inaccessibles.



NETTOYAGE

Soufflez et re-nettoyez avec un dégraissant.



MAROUFLAGE

Cachez le pneu ainsi que les éléments adjacents (écrous, valves, moyeux) à l'aide de tirot pour les protéger des éclaboussures. La jante est maintenant prête à apprêter.



APPRÊT D'ACCROCHAGE

Utilisez l'Apprêt d'Accrochage RAPTOR (RPTEP/AL) ou l'Apprêt Époxy Anti-Rouille 2K RAPTOR (REP/1LK). Appliquez 2 couches pour assurer une protection contre la corrosion et une adhérence supplémentaire pour RAPTOR. Couvrez toute zone où l'aluminium nu a été exposé.



APPLICATION RAPTOR

- Kits 3:1 ou Aérosol 2K : même texture, mêmes résultats.
- Nous recommandons le pistolet à buse réglable (GUN/VN) et un système de godet, pour éviter d'activer une bouteille entière de RAPTOR.
- 1^{ère} couche de RAPTOR avec le pistolet à buse réglable, à une pression de 4 bar, et à 80cm de la surface.
- Attendez 1 heure entre les couches (temps de désolvantation).
- Pour assurer une bonne couverture, appliquez sous différents angles.
- Après la 2^{ème} couche, la texture est fine et uniforme.



CONSEIL :

NE RECouvrez PAS LA SURFACE DE MONTAGE ARRIÈRE OÙ LA ROUE ET LE MOYEU ENTRENT EN CONTACT.

NOTES :

- Une fois activé, utilisez l'aérosol dans l'heure, à 20°C.
- Sec au toucher en moins d'1 heure à 20°C.
- Laisser sécher pendant 3 jours avant de les exposer à l'eau.
- La couverture moyenne est de 1.3m² en fonction de la texture.

WWW.RAPTORCOATINGS.COM

U-POL Ltd, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London N14 6BN, Angleterre T: 01 76 76 97 48 E: fr.sales@u-pol.com



DRIVING SURFACE PERFECTION™

SUPPORT TECHNIQUE U-POL :
TECHNIQUE.FR@U-POL.COM