

# RAPTOR

## Guide d'Application

### RAPTOR avec RAPTOR TRACTION au Rouleau



#### RAPTOR TRACTION, Additif Antidérapant



##### Santé et sécurité:

Consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser RAPTOR. En suivant ce processus, il y aura très peu de risques de dérapage sur les surfaces (comme défini par la certification BS 7976-2). Surveiller la résistance aux glissements régulièrement.

##### Produits nécessaires :

- Kit RAPTOR : RLB/S4, RLT/S4
- Lunettes de Protection
- Masque de Protection Respiratoire
- RAPTOR TRACTION, Additif Antidérapant RLTR/SM
- Rouleau Crepi Grain Fin



#### 1. NETTOYER LA SURFACE

La surface doit être propre et sèche. Suivre les conseils de U-POL pour les différentes variétés de surfaces.



#### 3. APPLIQUER

Pour une application au rouleau, utiliser un rouleau adapté pour les applications crépis fin et appliquer 2-3 couches, en attendant 30-45 minutes entre chaque couche.

**REMARQUE :** la surface antidérapante doit être réalisée en incluant l'additif RAPTOR TRACTION dans toutes les couches.



#### 4. TEMPS DE SECHAGE

Sec au toucher : 1 heure.  
Séchage léger : 2-3 jours.  
Séchage complet : 7 jours.  
Mis en cabine : 30 minutes à 60°C.



#### 2. MÉLANGER RAPTOR

Mélanger RAPTOR conformément aux instructions FILL-SHAKE-SHOOT.

La proportion de mélange de RAPTOR est 3:1. Les bouteilles RAPTOR contiennent 750 ml de revêtement. Verser 250 ml de durcisseur RAPTOR dans la bouteille ou mélanger le tout dans un autre récipient. Si RAPTOR doit être teinté, ajouter jusqu'à 10% de pigments à base de solvant et bien mélanger. Pour une meilleure correspondance des couleurs dans le cas d'une grande surface avec utilisation de plusieurs bouteilles, ajouter la couleur en poids par bouteille ou versez le RAPTOR U-POL activé dans un godet de mélange et ajoutez la couleur dans la masse. Une fois activé, RAPTOR doit être appliqué dans les 60 minutes.

Verser le mélange RAPTOR dans un récipient approprié et ajouter 200g (un sachet) d'additif RAPTOR TRACTION par litre activé et bien mélanger.



#### 5. NETTOYAGE EQUIPEMENT

Nettoyer le rouleau et l'équipement. Pulvériser avec du diluant ou autre solvant à base d'acétone avant que RAPTOR ne soit complètement sec.

*Ces informations sont basées sur nos connaissances techniques. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'adéquation du produit à l'usage prévu.*

